

39-Channels UHF 794MHz~806MHz Wireless Microphone

คลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย COMICA CVM-WM100 มีการใช้งานในย่านความถี่ 794 – 806 MHz มี 39 ช่องความถี่ CH 00-38 เพื่อไม่ให้มีสัญญาณรบกวน และใช้ความถี่ตามที่ กสทช. กำหนดให้ใช้ โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องความถี่ CH29 – CH38

วิธีเปลี่ยนช่องความถี่



- เครื่องรับสัญญาณ กด SET (1) ค้างไว้จนหน้าจอปลดล็อก(รูปสัญลักษณ์กุญแจ)แล้วกด SET (1)อีกครั้งสั้นๆ เพื่อไปที่เมนู CH แล้วกดเลื่อนความถี่ที่ปุ่ม 2 หรือ 3 เพื่อเลื่อนความถี่ไปที่ CH29 – CH38
- เครื่องส่งสัญญาณ กด SET (1) ค้างไว้จนหน้าจอปลดล็อก(รูปสัญลักษณ์กุญแจ)แล้วกด SET (1)อีกครั้งสั้นๆ ไปที่เมนู CH แล้วกดเลื่อนความถี่ที่ปุ่ม 2 หรือ 3 เพื่อเลื่อนความถี่ไปให้ตรงกันกับเครื่องรับสัญญาณ