

## 80-Channels UHF 794MHz~806MHz Wireless Microphone

คลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย COMICA CVM300A มีการใช้งานในย่านความถี่ 794 – 806 MHz จำนวน 2 ช่อง โดยมีช่องละ 80 ความถี่ เพื่อไม่ให้มีสัญญาณรบกวน และใช้ความถี่ตามที่ กสทช. กำหนดให้ใช้ คือ ความถี่ 803-806 MHz โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องความถี่ดังนี้

- MIC A : CH 15-20, 36-40, 55-59, 75-79
- MIC B : CH 00-05, 21-25, 42-45, 50, 61-64, 70

### วิธีเปลี่ยนช่องความถี่



### MIC A

- เปิดสวิตช์เครื่องรับสัญญาณและเครื่องส่งสัญญาณ (1, 2) กดปุ่ม SET (3) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที กดปุ่ม 4 หรือ 5 เพื่อเลือกให้เป็น Group A และกด SET (3) สั้นๆ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
- กดปุ่ม SET (3) ที่เครื่องรับสัญญาณค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วให้กดปุ่มที่ 4 หรือ 5 เพื่อเลื่อนไปที่เมนู CH เพื่อเลือกความถี่ และกดปุ่มที่ 4 หรือ 5 อีกครั้งเพื่อเลื่อนไปที่ช่องและความถี่ที่กำหนด และกด SET (3) สั้นๆ เพื่อยืนยัน CH และความถี่ที่เลือกไว้ และกด SET (3) สั้นๆ อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม SET (6) ที่เครื่องส่งสัญญาณค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วให้กดปุ่มที่ 7 หรือ 8 เพื่อเลือกให้เป็น Group A และกด SET (3) สั้นๆ อีกครั้งเพื่อยืนยัน, กด SET (3) ประมาณ 3 วินาทีอีกครั้งเพื่อเลื่อนไปที่เมนู CH เพื่อเลือก ความถี่ และกดปุ่มที่ 7 หรือ 8 เพื่อเลื่อนไปที่ช่องและความถี่ให้ตรงกับเครื่องรับสัญญาณ และกด SET (8) สั้นๆ เพื่อยืนยัน CH และความถี่ที่เลือกไว้ และกด SET (8) สั้นๆ อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า

### MIC B

- เปิดสวิตช์เครื่องรับสัญญาณและเครื่องส่งสัญญาณ (1, 2) กดปุ่ม SET (3) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที กดปุ่ม 4 หรือ 5 เพื่อเลือกให้เป็น Group B และกด SET (3) สั้นๆ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
- ขั้นตอนต่อไปทำเช่นเดียวกันกับ MIC A